

"TUBIMETER" *Super* WATERONTHARDER

AANBEVELINGEN BIJ INSTALLATIE

Waterdruk

Een druk van min. 1,8 bar en max. 8,5 bar is voor een efficiënte regeneratie vereist. Zoniet, laat een drukregelaar voor de waterontharder "upstream" installeren.

Spanning

Sluit het toestel enkel aan op een stopcontact. Een beschadigde kabel kan alleen door een vakman vervangen worden.

Watertemperatuur

De watertemperatuur mag de 40°C niet overschrijden.

Bescherm het toestel tegen vorst (risico van erge beschadiging).

De installatie van de "Tubimeter Super" (aansluitingen, in/uitgang, afvoer naar riool) moet conform zijn met de geldende reglementering inzake sanitaire installaties.



OPSTARTEN

- 1/ Plaats de hendel van de by-pass en de regeneratieknop in "service" stand en laat het water in de harsfles stromen.
- 2/ Wanneer het water stopt met stromen, een kraan met zacht water openen om de lucht uit de leidingen te laten ontsnappen. Sluit de kraan.
- 3/ Om het uur van de dag in te stellen, druk de rode knop van het uurwerk in en draai aan de 12u schijf (am-pm). De rode knop daarna laten.
- 4/ Vul de pekelbak met zout (zie tabel) minimum 1 zak. Giet vervolgens een emmer proper water (10 L) in de pekelbak.
- 5/ Controleer of de by-pass wel degelijk in de "Service" stand staat.
- 6/ De stekker in het stopcontact steken.

OPGELET:

- De afvoer en de overloop van zoutbak moeten apart op de rioolafvoer aangesloten worden.
- De regeneratiestanden kunnen manueel ingesteld worden (de regeneratieknop draaien).
- De elastiek van het vlotterhuis wegnemen.
- Controlelampje is groen = in werking.
- Controlelampje is rood = regeneratie.
- Het apparaat is afgesteld voor een hardheid van max. 35°F. Gelieve uw installateur of onze technische dienst te raadplegen indien de hardheid hoger is.

Ontdek onze andere waterontharders

Pugh & Co. International

Blvd. Louis Schmidt 3/B4 - B-1040 Brussels - Belgium

☎ +32 2 739 45 75

☎ +32 2 732 22 33

✉ tubilite@pugh.be

🌐 www.pugh.be

